

TP-LINK
Archer MR500
Snabbguide

Komma igång med ditt mobila bredband

Routern levereras med ett förinstallerat SIM-kort. Du behöver inte stoppa in SIM-kortet eller ange någon PIN-kod. När du startar routern första gången kan du följa nedan steg för att enkelt komma igång.

1. Koppla in strömmen till routern och placera den på en plats där den står öppet och inget blockerar signalerna.
2. Anslut enheterna till routern. Det går att koppla in enheter trådbundet via något av de fyra uttagen på baksidan. Eller via routerns trådlösa nätverk (WiFi).
Nätverksnamn (SSID) och lösenord står på produktetiketten på routerns undersida.

Nu är du redo att börja surfa!

Konfiguration

Om du vill ändra inställningar i routern kan du göra det genom att logga in genom din webbläsare.

1. Se till så din dator är ansluten till routern. Trådbundet eller trådlöst.
2. Ange <http://tplinkmodem.net> eller 192.168.1.1 i adressfältet i en webbläsare.
3. Inloggningsuppgifterna är admin som användarnamn och admin som lösenord.

Du kan nu välja att klicka på fliken Quick setup och genomföra en enklare guide där du bland annat kan ändra Nätverksnamn (SSID) och lösenord på ditt trådlösa nätverk (WiFi).

Det finns också möjlighet att ändra andra inställningar genom de olika menyerna ute till vänster.

Vanliga frågor och svar

Vad kan jag göra om inloggningsidan inte visas?

- Kontrollera så enheten är ansluten till routern trådbundet eller trådlöst.
- Kontrollera att datorn är inställd på att erhålla en IP-adress automatiskt från routern.
- Använd en annan webbläsare och försök igen.
- Starta om din router och försök igen.

Vad kan jag göra om jag inte kan ansluta till internet?

- Kontrollera din anslutning till routern genom att Ange <http://tplinkmodem.net> eller 192.168.1.1 i adressfältet i en webbläsare. Om inloggningsidan inte visas, se föregående fråga och försök sedan igen.
- Kontrollera så lampan för internet lyser på routern och att det finns signalstyrka. Om det är dålig signalstyrka så prova att placera routern på annan plats.

Hur återställer man routern till fabriksinställningarna?

- Med routern påslagen, tryck och håll WPS/RESET-knappen på baksidan av routern tills strömlysdioden börjar blinka. Routern kommer automatiskt att återställa och starta om.






Vad kan jag göra om jag glömmer lösenordet för webbhanteringsidan?

- Se föregående fråga hur du återställer routern till fabriksinställningar.

Vad kan jag göra om jag glömmer lösenordet till mitt trådlösa nätverk?

- Standard lösenord står på produktetiketten på undersidan av routern.
- Om standard trådlösa lösenordet har ändrats, logga in på routerns webbhanteringsida för att hämta eller återställa ditt lösenord.

Lampor

Namn	Status	Interaktion
 Power	On	Router har startat upp korrekt
	Blinkande	Router är under uppstart eller mjukvara installeras. Stäng inte av router
	Off	Router är avstängd
 Internet	On	Routern är ansluten till internet
	Off	Internetuppkoppling saknas
 Wi-Fi	On	Wi-Fi är aktiverat
	Blinkande	WPS håller på att upprättas. Kan ta upp till 2 minuter
	Off	Wi-Fi är inaktiverat
 LAN	On	Minst en enhet är påslagen och ansluten till någon av LAN portarna
	Off	Ingen påslagen enhet är ansluten till någon LAN port
 Signalstyrka	On	Indikerar på signalstyrkan routern får från mobilnätet. Fler tända staplar indikerar på bättre signalstyrka
	Off	Ingen uppkoppling till mobilnätet