

Doro 4100H

Snabbguide

Komma igång med telefonen

Telefonen levereras med ett förinstallerat SIM-kort för att hantera dina samtal. Du behöver inte öppna batteriluckan och stoppa in ett SIM-kort. När du startar telefonen första gången kan du följa nedan steg för att enkelt komma igång.

1. Starta telefonen genom att hålla inne den röda telefonluren.
2. När du startar telefonen får du välja språk.
3. Du får nu möjlighet att ställa in grundinställningar så som tid, datum volym mm. Tryck på Klar när du vill gå vidare.
4. Välj om du vill gå igenom hur du använder funktionsknapparna genom att välja Ja. Om du vill gå vidare väljer du Nej.
5. Nu är telefonen klar att använda. Verifiera att du har täckning genom staplarna uppe i vänstra hörnet.




Knappar



Grön telefonlur används för att svara på inkommande samtal samt för att ringa upp ett slaget telefonnummer.



Röda telefonluren används för av/på-slag samt för att backa ut ur menyer tillbaka till startskärmen.



Navigering/OK knappen

Använd till att förflytta dig i menyer och att bekräfta dina val med OK

Röstbrevlåda

För att aktivera röstbrevlåda och hantera inställningarna för din röstbrevlåda så ringer du 888 från din telefon.

Du kan då göra inställningar genom att knappa dig fram i menyn. Menyns inställningar är följande:

- 888
 - 1 Lyssna på meddelanden
 - 3 Inställningar
 - 1 Spela in ny hälsningsfras
 - 1 Spela in ny hälsningsfras
 - 4 Aktivera standard hälsningsfras
 - 8 Aktiv hälsningsfras
 - * Tillbaks till föregående meny
 - 0 För hjälp
 - 2 Välja ny kod
 - 5 Ändra språk
 - * Tillbaks till huvudmeny
 - 0 För hjälp
 - * För att avsluta (eller lägg på luren)
 - 0 För hjälp

När du har aktiverat din röstbrevlåda så kan du komma åt den via en annan telefon genom att ringa nummer +46 708 222 888.

Vidarekoppling

Vill du vidarekoppla dina samtal så gör du det i menyn i din telefon.

1. Tryck på Navigering/OK knappen för att öppna menyn.
2. Bläddra i menyn tills du hittar inställningar. Tryck sen OK.
3. Välj samtal. Tryck OK.
4. Tryck på OK för att öppna menyn för vidarekoppling.
5. Välj vilken typ av vidarekoppling du vill aktivera

Övrigt

Telefonens antenn går att skruva loss från sin kontakt och istället ansluta en kabel till en yttre antenn. Det är användbart om du har dålig mobilmottagning där telefonen är placerad.