

# Doro 5861

Snabbguide

# Komma igång med telefonen

Telefonen levereras med ett förinstallerat SIM-kort för att hantera dina samtal. Du behöver inte öppna batteriluckan och stoppa in ett SIM-kort. När du startar telefonen första gången kan du följa nedan steg för att enkelt komma igång.

1. Starta telefonen genom att hålla inne den röda telefonluren.
2. När du startar telefonen får du välja språk.
3. Du får nu möjlighet att ställa in grundinställningar så som tid, datum volym mm. Tryck på **Klar** när du vill gå vidare.
4. Välj om du vill gå igenom hur du använder funktionsknapparna genom att välja **Ja**. Om du vill gå vidare väljer du **Nej**.
5. Nu är telefonen klar att använda. Verifiera att du har täckning genom staplarna uppe i högra hörnet.



## Knappar



**Grön telefonlur** används för

1. Svara på inkommande samtal.
2. För att ringa upp ett slaget telefonnummer



**Röda telefonluren** används för

1. Av/På-slag
2. Gå ut ur menyer och tillbaka till startskärmen



**Navigering/OK knappen**

Använd till att förflytta dig i menyer och att bekräfta dina val med OK



**Alternativknapp**

Tryck för att se fler alternativ i den valda menyn



**Tillbaka**

Använd för att gå tillbaka till föregående skärm